

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Изделия мебели должны храниться в сухих помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в промышленных, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажностью 65-85%.
- Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделий мебели, указанному в маркировке.
- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже мебели, раковин в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их герметизация в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации мебели, имеющей края болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью, как спиртом, так и влагой.
- Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться близко от отопительных приборов, сырья и холодных стеллажей.
- Поверхности изделий мебели оберегать от попадания влаги, цемента, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
- На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- Удалить пыль с поверхности, обивка изделий мебели должна быть очищена с помощью пылесоса, слегка сухой мягкой тканью.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

- Мебель транспортируется всеми видами транспорта и крытыми транспортными средствами, а также в контейнерах.
- При транспортировании изделий в местах сопротивления друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами должны быть малые прослойки, предохраняющие от механических повреждений.
- При транспортировании изделий двери и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
- Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
- Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответствует за изделия.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ГАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

#### Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензия принимаются с предоставлением инструкции по сборке с гарантным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранять оригиналную упаковку и не выбрасывать изделие.

- Все гарантимые работы производятся только при представлении настоящего гарантного пакета.

- Гарантимый срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

#### Гарантимое обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИМЕЧАНИИ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантимого обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

Талон сохранять до истечения гарантимого срока.

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, г.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05



отрезать и  
при克莱ить

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**  
ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл  
г. Волжск, ул. Горная, д.1  
www.fant-mebel.ru

**Мебель бытовая серии  
ОЛЬГА - 1Н  
КОМОД**

Индекс H15-04/1-3 Пр.НМФ 0004.01.01.03.00

Соответствует ТР ТС 025/2012.

ГОСТ 16371-2014

ЕАЭС № RU Д-RU. PA01.B.2009/22

**ЕАС**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Гарантимый срок 12 мес.

Срок службы 5 лет.

**ИП Феоктистов А.А.**  
**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**

**Мебель бытовая серии ОЛЬГА 1Н  
КОМОД**

Инд. Н15-04/1-3. Пр. НМФ. 0004.01.01.03.00

Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КОМОДА СЕРИИ "Ольга 1Н".

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-рал	Размер, мм.	К-во, шт.	№ упак.
7, 8	Бок	ЛДСП	916*458*16	1+1	1
5	Средник	ЛДСП	122*458*16	1	
2, 3	Перегородка	ЛДСП	662*458*16	1+1	
20	Планка ящика	ЛДСП	454*96*16	4	
11	Задняя стенка	ЛДП	834*422*4	2	
18	Дно ящика	ЛДВП	376*454*4	2	
19	Дно ящика	ЛДВП	649*454*4	4	
1п	Профильт соед.	Пласт.	661	1	
4	Планка	ЛДСП	818*96*16	2	2
1	Дно	ЛДСП	818*458*16	1	2
9	Ребро	ЛДСП	818*56*16	1	2
12, 13	Деталь ящика	ЛДСП	454*96*16	6+6	3
14, 15	Деталь ящика	ЛДСП	344*96*16	2+2	3
16, 17	Деталь ящика	ЛДСП	617*96*16	4+4	3
10	Крышка	ЛДСП	860*520*22	1	3
23B,23C,23H	Накладка	ЛДСП	172*688*16	1+2+1	
6	Фасад	ЛДСП	696*77*16	2	
21, 22	Накладка	ЛДСП	116*422*16	1+1	
24	Цоколь	ЛДСП	96*846*16	1	

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно снимать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстиლочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, рулетка.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. На бока (поз.7,8), перегородки (поз.2,3) и средник (поз.5) установите направляющие на шуруп 3,5\*16. На бока (поз.7,8) установите подшипники на гвозди, отвественные планки петель на шурупы 4\*16.

2. На фасад (поз.6) установите петли на шурупы 4\*16. Фасад (поз.6) навесите на бока (поз.7,8).

3. На чистую ровную поверхность установите кромочные материалы вниз дно (поз.1) и приставьте перегородки (поз.2,3), закрепите евровинтами.

4. Планки (поз.4) установите на перегородки, закрепите евровинтами. Средник (поз.5) установите на планки (поз.4), закрепите евровинтами.

5. К собранной конструкции приставьте бока (поз.7,8), ребро (поз.9), закрепите евровинтами.

6. Цоколь (поз.24) закрепите к ребру (поз.9) шурупами 4\*30.

7. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.10). Установите крышку (поз.10) на бока (поз.7,8) и средник (поз.5), зафиксируйте эксцентриком.

